


5. Entre com os dados da sua rede Wi-Fi 2.4GHz e insira seu login e senha.



6. Depois disso, siga as instruções do QR Code informadas no App.



7. Após o escaneamento você ouvirá um bip. Confirme no aplicativo se você ouviu o bip e continue.



Agora é só aguardar o carregamento e pronto, sua câmera já está configurada. Para acesso remoto é necessário que tanto a câmera quanto o smartphone com o aplicativo instalado possuam conexão ativa com a internet.

RETORNAR PARA O PADRÃO DE FÁBRICA

Caso haja necessidade de se configurar o equipamento novamente, siga os passos abaixo:

1. Conecte o cabo de energia na câmera e aguarde 15 segundos até o LED de status piscar na cor amarela.
2. Com o pino para RESET, pressione o botão por 5 segundos até ouvir um bip confirmando o retorno ao padrão de fábrica.
3. Siga os passos da seção "Configurações".

STATUS DOS LEDS INDICATIVOS

-  **LED AZUL piscando rápido**
A câmera está pronta para ser configurada
-  **LED AZUL piscando lento**
A conexão está em progresso
-  **LED AZUL**
A câmera está ligada e conectada à rede (por padrão o LED vem desligado e pode ser ligado no menu da câmera).

Anatel sob número 11543-22-13655, módulo AB6012B-6PD.

Garantia de 12 meses

SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK

Tel: +55 (11) 4390-2121

E-mail: sas@steck.com.br

Site: steck.com.br

STECK

BRASIL: +55 11 2248-7000

ARGENTINA: +54 11 4201-1489 / 4201-7534

MEXICO: +52 55 5728-3502 / 5781-3514

COLOMBIA: +57 311 876-496

IMPORTADO E/ DISTRIBUIDOR POR

STECK DISTRIBUIDORA LTDA

Estrada Adilmar Barbosa Neves, nº 3925

Galpão Módulos B3 e B4 - Bairro Portão

CEP: 07.413-000 - Arujá - SP

CNPJ: 44.415.135/000136

STECK

AMBIENTE CONECTADO

**CÂMERA 360°
SUPER-HD**
MODELO SMBC3BS1



**BAIXE O APP SMARTECK
NA APP STORE OU
NA GOOGLE PLAY.**




**APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR PARA O QR CODE
E CONHEÇA MAIS SOBRE
OS PRODUTOS STECK.**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Smart Câmera 360° HD Wi-Fi, guia rápido, fonte de alimentação, cabo USB, suporte de parede, parafusos, buchas, pino para reset.

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

1. LED de status e microfone
2. Lente da câmera
3. Sensor de luminosidade
4. Entrada cartão micro SD
5. Botão reset
6. Alto falante
7. Conector USB




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	360 SUPER HD
Sensor de imagem	CMOS de 1/2.7"
Resolução de vídeo	3MP (2304*1296)
Tipo de lente	Lente de alta definição
Ângulo de visão	130° (d) / 101° (h)
Comprimento focal	2,8 mm
LED	6pcs 850nm SMT IR LED
Detector de movimento	5 metros
Redução de ruído digital	Redução de ruído digital 3D
Alimentação	5V DC 1A (Micro USB)
Tensão	100-240Vca, 50/60Hz
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Segurança sem fio	WEP, WPA, WPA2
Acesso remoto	P2P
Armazenamento	Micro SD Card (cartão TF de até 128GB) / nuvem
Áudio	Microfone e alto-falante embutido

CONFIGURAÇÕES

1. Conecte o cabo usb à entrada micro usb da Câmera para ligá-la (conforme ilustração). Verifique se o led na face frontal está aceso.



Obs: O cabo USB deve estar sempre conectado à câmera para mantê-la ativa.

2. Abra o aplicativo Smarteck e clique no botão vermelho "+" no canto superior direito.



3. Na janela de inclusão do dispositivo, escolha Câmeras.



4. Siga as instruções do aplicativo.

