





3 - Junte a parte frontal na parte traseira e coloque os parafusos adicionais se julgar necessário


Instale a câmera do Foto Porteiro na área indicada. É melhor centralizá-lo na porta, conforme mostrado abaixo, para obter as melhores fotos.



COMO RESETAR O FOTO PORTEIRO



1 - Remova a parte frontal do Foto Porteiro



2 - Pressione o botão de reset do Foto Porteiro por 15 segundos até que a luz indicadora comece a piscar lentamente

ARMAZENAMENTO EM NUVEM

A câmera vem com nível básico de armazenamento em nuvem, o que permite que você visualize fotos 3 vezes por um período de 24 horas não cumulativas. Para acessar e armazenar fotos por um período mais longo, o usuário pode assinar um serviço adicional (opcional).

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA

Alimentação	3 pilhas tamanho AA
Temperatura de operação	-20°C a 50°C
Indicação para Aplicação	ambientes internos e externos (IP54)
Método de Fixação	Adesivo autocolante ou por parafuso

CÂMERA DO FOTO PORTEIRO

A câmera do Foto Porteiro envia uma notificação e uma imagem de uma foto quando detecta movimento ou quando o botão da campainha é pressionado.

RESOLUÇÃO E PROBLEMAS

Se encontrar problemas no processo de pareamento, tente reiniciar (resetar) o dispositivo. Uma nova configuração via App será efetiva pressionando o botão "next" ou "motion trigger" ou "auto apply" se não for detectado nenhum movimento em 12 horas.

Quando pressionar o botão (presente no Foto Porteiro) para tocar a campainha, a luz indicadora deverá acender. Caso contrário, verifique se a carga das pilhas esgotou.

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos. Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: www.steck.com.br



18529-23-16121

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

QUER SABER MAIS?



APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O QR CODE E CONHEÇA MAIS SOBRE OS PRODUTOS STECK.

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR

STECK DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 44.415.136/0001-38
CONDOMÍNIO LOGÍSTICO GOLGI ARUJÁ
ESTRADA ADÍLIA BARBOSA NEVES, 3925
GALPÃO MÓDULOS B3 E B4
PORTÃO ARUJÁ/SP, ZIP CODE: 07413-000

STECK ELECTRIC S.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70866776-1
AVENIDA CHICLANA, 3345
CP C1260ACA - CABA

STECK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C: SME-981217 - GS4
AVENIDA CIRCUITO CIRCUNVALACION
PONIENTE No. 149 INT: 107, COL.
CIUDAD SATELITE, CP: 53100
NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO - MÉXICO

STECK ELECTRIC S.A. COLÔMBIA
NIT: 901318588-3
CALLE 127A No. 53A - 48
TORRE 3 PISO 6 - BOGOTÁ

RESUMO DOS CONTATOS:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK /
SERVIÇO DE ATENCIÓN STECK (SAS):
TEL: +55 (11) 4090-2121
E-MAIL: SAS@STECK.COM.BR
SITE: WWW.STECK.COM.BR

Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534
México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0813
Colômbia: +57 311 876498
SITE: WWW.STECKGROUP.COM

FABRICADO NA CHINA



FOTO PORTEIRO
STECK AMBIENTE CONECTADO
SMBC2BS2




Parabéns, você acaba de adquirir um produto Steck®

A linha **Steck Ambiente Conectado** foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone. Transforme sua casa em uma casa inteligente, controlando equipamentos e eletrodomésticos através do seu celular.

DETECÇÃO DE MOVIMENTO

O **FOTO PORTEIRO STECK AMBIENTE CONECTADO** possui um ângulo de visão de 60° e pode monitorar até a uma distância de 3m com um arco de 70°.



Quando o **FOTO PORTEIRO STECK AMBIENTE CONECTADO** detecta um movimento, uma notificação com uma imagem de uma foto será enviada para o seu celular.

A sensibilidade e distância para detecção de movimento pode ser customizada no App.

Se o **FOTO PORTEIRO STECK AMBIENTE CONECTADO** for instalado em uma rua movimentada, tente configurar com o nível mais baixo de sensibilidade e distância para evitar falsas notificações.

O QUE ESTÁ NA CAIXA




FOTO PORTEIRO



MANUAL



ADESIVO



BATERIA AA X3



SACO DE PARAFUSO

ADICIONANDO O DISPOSITIVO

- Necessária rede Wi-Fi de 2.4GHz para conectar dispositivos.
- Consulte na App Store ou Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para realizar a conexão do dispositivo com o aplicativo, a rede Wi-Fi conectada ao aplicativo e ao celular deve ser a mesma.
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções do manual.

CONECTANDO O PORTEIRO AO APLICATIVO



- 1 - Baixe e instale o aplicativo Smarteck® (Steck Ambiente Conectado) na loja de aplicativos do seu celular.



- 2 - Caso ainda não tenha uma conta Steck, selecione o botão "Registro" para se cadastrar. Uma mensagem de confirmação de cadastro será encaminhada para seu e-mail (não se esqueça de verificar a caixa de spam). Também é possível se cadastrar diretamente através da sua conta Google ou do Facebook!



- 3 - Abra o aplicativo Smarteck (Steck Ambiente Conectado) e, no menu "Casa", clique no botão "+" no canto superior direito ou no botão "Incluir dispositivo" no centro da tela.



- 4 - Na janela de inclusão de dispositivos, escolha "Câmeras".



- 5 - Siga as instruções do aplicativo e confirme que o sinalizador de LED do Foto Porteiro está piscando. Caso não esteja, clique em "Reinicializando dispositivos" na tela do App.



- 6 - Selecione a rede Wi-Fi 2.4GHz a qual seu celular esteja conectado e insira a senha.



- 7 - Siga as instruções de pareamento via QR code na tela do celular.

- 8 - Após o escaneamento do QR code você ouvirá um sinal sonoro (bip) no Foto Porteiro. Confirme no aplicativo para prosseguir para a conexão.



- 9 - Agora basta aguardar a conexão e pronto, seu Foto Porteiro já está conectado e pronto para ser utilizado. Importante lembrar que para realizar o acesso remoto das imagens da câmera, tanto o Foto Porteiro quanto seu smartphone precisam de conexão ativa com a internet.

CONEXÃO ALTERNATIVA - MODO EZ



Caso encontre dificuldade para conectar seu dispositivo no modo convencional, repita os passos 1 até 4 da seção "Conectando a câmera ao aplicativo". No canto superior direito do App, selecione o MODO EZ.

- 1 - Siga as instruções do aplicativo e confirme que o sinalizador de LED do Foto Porteiro está piscando na cor azul. Caso não esteja, clique em "Reinicializando dispositivos" na tela do App.

- 2 - Selecione a mesma rede Wi-Fi a qual seu celular está conectado e digite a senha.


- 3 - Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, seu Foto Porteiro Steck já estará apto a ser utilizado. Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-Fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro do Foto Porteiro no momento da conexão.

INSTALE SEU FOTO PORTEIRO


Você pode instalar a câmera do Foto Porteiro seguindo as etapas a seguir:

MONTAGEM COM ADESIVO

- 1 - Destaque a proteção da fita adesiva



- 2 - Empurre com força por 30 segundos para fixar o adesivo no local desejado




- 3 - Coloque os parafusos adicionais se julgar necessário

MONTAGEM COM PARAFUSOS



- 1 - Retire a placa traseira



- 2 - Fixe a placa traseira na parede utilizando os parafusos fornecidos