

STECK

LÂMPADA SPOT SMARTECK® 4,8 W

Modelo: SMAL3U51

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck. Criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em **SMARTECK.COM.BR**



CARACTERÍSTICAS


- Controle a iluminação da sua casa por acionamento remoto e via Wi-Fi.
- Instalação simples.
- Bivolt.
- Baixo consumo de energia.
- 16 milhões de cores para decoração.
- Comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.

NOTAS ADICIONANDO O DISPOSITIVO:

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2,4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo.
- As cores no RGB são recomendadas para decoração e ambientação, não para iluminação geral.
- Luz piscando lentamente: significa que a conexão de rede está desconectada ou anormal, verifique o roteador ou a configuração de rede.
- Para manusear a lâmpada pelo aplicativo, ela deverá estar energizada, ou seja, o interruptor deverá estar acionado na posição ligada. Quando estiver desligado, no aplicativo aparecerá "off-line".
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isso pode ocorrer devido à rede Wi-Fi anormal ou quando o interruptor estiver desligado.

COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO

- 1 Baixe e instale o aplicativo **Smarteck®** (Steck Ambiente Conectado) na loja de aplicativos do seu celular.
- 2 Caso ainda não tenha uma conta Steck, selecione o botão **"Registro"** para se cadastrar. Uma mensagem de confirmação de cadastro será encaminhada para seu e-mail (**não se esqueça de verificar a caixa de spam**). Também é possível se cadastrar diretamente através da sua conta Google ou do Facebook!
- 3 **Desligue a energia do circuito no qual você vai operar.** ⚠
- 4 Conecte a lâmpada no soquete e ligue a energia novamente.
- 5 Já logado no aplicativo Smarteck, selecione **"Incluir Dispositivo"** ou o símbolo "+" no canto superior direito da tela no menu **"Casa"**



- 6 Seleccione “Lâmpadas” no menu de dispositivos.
- 7 Caso a sua lâmpada não estiver piscando rapidamente, ligue e desligue o interruptor 3 vezes para voltá-la ao modo de pareamento.
- 8 Confirme o indicador de luz rápida no App e clique em “Próximo”.
- 9 Seleccione a mesma rede Wi-fi a qual seu celular está conectado e digite a senha.
- 10 Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, sua Lâmpada Inteligente Steck já estará apta a ser utilizada. Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro da lâmpada no momento da conexão.



CONEXÃO ALTERNATIVA - MODO AP

- 1 Caso encontre dificuldade para conectar seu dispositivo no modo automático, repita os passos 1 até 6 da seção “**INSTALANDO E CONFIGURANDO SUA LÂMPADA INTELIGENTE STECK AMBIENTE CONECTADO**”. No canto superior direito do App, seleccione o MODO AP.
- 2 Certifique-se que sua lâmpada está piscando lentamente. Caso não esteja, desligue e ligue o interruptor da lâmpada por 3 vezes. Caso ela volte a piscar rapidamente, altere o modo de conexão para EZ e siga os passos da conexão automática.
- 3 Confirme o indicador de luz lenta no App e clique em “Próximo”.
- 4 Seleccione a rede Wi-Fi Smartlife-XXXX gerada automaticamente pelo dispositivo Steck e conecte-a ao seu celular. Após a conexão, volte ao App e clique em “Conectar”.
- 5 Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, sua Lâmpada Inteligente Steck já estará apta a ser utilizada. Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro da lâmpada no momento da conexão.

1



3



4





COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

DEPOIS DE INSTALAR O DISPOSITIVO NO APLICATIVO SMARTECK®



- Abra o aplicativo do Assistente de Voz de sua escolha e toque em “Sincronizar dispositivos”.
- Após clicar no dispositivo, ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz.
- Pronto! Já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo Assistente de Voz.

ESPECIFICAÇÕES

CONTÉM:

1 LÂMPADA SPOT E GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

POTÊNCIA:

4,8 W

TENSÃO:

BIVOLT 100-240 VCA

FREQUÊNCIA

50/60 HZ

FLUXO LUMINOSO MÁX:

350 LM

VIDA ÚTIL:

APROXIMADAMENTE 25.000 HORAS

COR DA ILUMINAÇÃO:

CORES AJUSTÁVEIS - RGB (VERMELHO, VERDE E AZUL) + WW (BRANCA QUENTE) + CW (BRANCA FRIA)

TEMPERATURA DA COR DA LUZ BRANCA:

AJUSTÁVEL DE 2.700 A 6.500 K

ÂNGULO DO FEIXE:

120 GRAUS

ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DE COR:

>80

COMPOSIÇÃO:

MATERIAL PLÁSTICO, COMPONENTES ELETRÔNICOS E LIGAS METÁLICAS

WI-FI PADRÃO:

IEEE 802.11B/G/N

FREQUÊNCIA:

2,4 GHZ

SEGURANÇA WI-FI:

WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128

COMPATÍVEL:

ANDROID/IOS

ESTE PRODUTO CONTÉM O MÓDULO WBLCS CÓDIGO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL 11606-20-11765.

DIMENSÕES:

Ø 5 X 5,5 CM

FABRICADO NA CHINA

VALIDADE INDETERMINADA

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia casosejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: smarteck.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK

BRASIL

TEL.

+55 (11) 4090-2121

E-MAIL

sas@steck.com.br

steck.com.br

SERVIÇO DE ATENCIÓN STECK (SAS)

ARGENTINA

+54 11 4201-1489 / 4201-7534

MÉXICO

+52 55 5781-3502 / 3514 / 0813

COLÔMBIA

+57 311 876498

steckgroup.com

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR / IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 05.890.658/0002-10

AV. CONDESSA ELISABETH ROBIANO, 320
BOXE H - PQ. SÃO JORGE - CEP 03074-000
SÃO PAULO - SP