

INTERRUPTOR TOUCH WI-FI

Modelos: SMC11BS1, SMC11PS1, SMC12BS1, SMC12PS1, SMC13BS1, SMC13PS1, SMC14BS2, SMC14PS2, SMC16BS2, SMC16PS2, SMC14BS1 e SMC14PS1.

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck. Criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em [SMARTECK.COM.BR](https://www.smarsteck.com.br)

CARACTERÍSTICAS

- Liga e desliga através de toque sensível: um toque liga, outro desliga.
- Design de painel de vidro temperado de alta qualidade, não desbota.
- Indicador de LED azul para visualização no escuro.
- Compatível com lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de LED.
- Acionamento via Wi-Fi.
- Acionamento touch.
- Temporizador.
- Fácil de instalar.
- Bivolt.
- Comando de voz através da Amazon Alexa ou do Google Assistente.

⚠ AVISOS IMPORTANTES:

- Recomendada a instalação por um profissional qualificado.
- Desligue a energia geral antes da instalação.
- Em caso de substituição do interruptor convencional para Interruptor Touch Wi-Fi Smarsteck®, é obrigatório a derivação do circuito NEUTRO nas instalações de 127V.
- Não modifique nenhuma parte do produto, a Steck não se responsabiliza por alterações sem autorização. Poderá acarretar na perda de garantia.

INSTALAÇÃO

1.1 Abra a tampa frontal com uma pequena chave de fenda.


1.2 Identifique os fios que estão chegando à caixa padrão, que deve conter dois fios para a alimentação (neutro e fase) e um fio para cada saída.

- Para ligações 127V, onde havia interruptores convencionais, será necessário acrescentar uma derivação do circuito neutro. Essa conexão é obrigatória, e o cabo deve chegar até o local de instalação do interruptor.



⚠ Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se utilização de cabos de 1,5 mm² a 2,5 mm².

Então, conecte os fios aos terminais corretos e aperte os parafusos.


1.1 Gire para remover.



1.2



1.3 Fixe os parafusos conforme o desenho.



1.4 Feche o painel e ligue a energia geral. Depois que a energia for ligada, aguarde 3 segundos e toque para ligar as lâmpadas.

⚠ A energia deverá ser religada após a instalação do painel de vidro. Caso ocorra o acionamento acidental do interruptor sem a tampa frontal, desligue novamente a energia geral, instale a tampa e ligue novamente a energia geral.



COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO:


NOTAS

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com aplicativo, o aplicativo e o celular deverão estar conectados a mesma rede Wi-Fi.
- Luz piscando lentamente: significa que a conexão de rede está desconectada ou anormal, verifique o roteador ou a configuração de rede.
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isto pode ocorrer devido a anormalidades na rede Wi-Fi.


1 Baixe e instale o aplicativo Smarteck (Steck Ambiente Conectado) na loja de aplicativos do seu celular.



2 Caso ainda não tenha uma conta Steck, selecione o botão "Registro" para se cadastrar. Uma mensagem de confirmação de cadastro será encaminhada para seu e-mail (não se esqueça de verificar a caixa de spam). Também é possível se cadastrar diretamente através da sua conta Google ou do Facebook!



3.1 **Modo de configuração do interruptor modelo 4x2":** Pressione qualquer botão "O" do interruptor para ligar/desligar 5 vezes consecutivas e rapidamente. Em seguida, mantenha pressionado o mesmo botão anterior até que todos os botões comecem a piscar (intervalo menor que 1 segundo), isso indica que o interruptor entrou em modo de pareamento.




3.2 **Modo de configuração do interruptor modelo 4x4":** Pressione qualquer botão "O" do interruptor para ligar/desligar 5 vezes consecutivas e rapidamente. Em seguida, mantenha pressionado o mesmo botão anterior até que somente 1 dos botões fique piscando, permaneça pressionando até que todos os botões comecem a piscar (intervalo menor que 1 segundo), isso indica que o interruptor entrou em modo de pareamento.


4 Já logado no aplicativo Smarteck, selecione "Incluir Dispositivo" ou o símbolo "+" no canto superior direito da tela no menu "Casa".



5 Selecione "Interruptores" no menu de dispositivos.



- 6 Confirme o indicador de luz rápida e clique em **"Próximo"**.
- 7 Selecione a mesma rede Wi-fi a qual seu celular está conectado e digite a senha.
- 8 Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, seu Interruptor Inteligente Steck já estará apto a ser utilizado. Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro do interruptor no momento da conexão.



CONEXÃO ALTERNATIVA - MODO AP

Além do modo de conexão automática dos nossos dispositivos (modo EZ), existe ainda um segundo método onde o usuário pode conectar seu celular a uma rede Wi-Fi criada pelo próprio dispositivo Steck (modo AP). Esse modo é normalmente utilizado quando a lâmpada pisca lentamente.

- 1 Caso encontre dificuldade para conectar seu dispositivo no modo automático, repita toda a instalação e os passos 1 a 5 da seção **"CONFIGURANDO SEU INTERRUPTOR INTELIGENTE STECK AMBIENTE CONECTADO"**. Faça o procedimento "4" de acordo com seu modelo de interruptor e, quando estiver piscando rapidamente, pressione o mesmo botão para ligar/desligar 5 vezes consecutivas novamente e logo em seguida mantenha o botão pressionado até que comece a piscar lentamente (intervalo maior que 1 segundo).
- 2 No canto superior direito do App, selecione o MODO AP.
- 3 Confirme o indicador de luz lenta no App e clique em **"Próximo"**.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi Smartlife-XXXX gerada automaticamente pelo dispositivo Steck e conecte-a ao seu celular. Após a conexão, volte ao App e clique em **"Conectar"**.
- 5 Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, sua Lâmpada Inteligente Steck já estará apta a ser utilizada. Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro da lâmpada no momento da conexão.

2



3



4





COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

DEPOIS DE INSTALAR O DISPOSITIVO NO APLICATIVO SMARTECK®

- Abra o aplicativo do Assistente de Voz de sua escolha e toque em “**Sincronizar dispositivos**”.
- Após clicar no dispositivo, ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz.
- **Pronto!** Já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo Assistente de Voz.



ESPECIFICAÇÕES

CONTÉM:
INTERRUPTOR TOUCH WI-FI, 2 PARAFUSOS,
1 MANUAL DE INSTRUÇÕES

POTÊNCIA POR SAÍDA:
625 W/SAÍDA (MÁX.)

TENSÃO:
BIVOLT 110-240 VCA

FREQUÊNCIA:
50/60 HZ

MATERIAL:
PAINEL DE VIDRO TEMPERADO DE 4 MM

WI-FI PADRÃO:
IEEE 802.11B/G/N

FREQUÊNCIA:
2,4 GHZ

SEGURANÇA WI-FI:
WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128

COMPATÍVEL:
ANDROID/IOS

ESTE PRODUTO CONTÉM O MÓDULO
TYWE3S, CÓDIGO DE HOMOLOGAÇÃO
ANATEL 05846-19-11765.

FABRICADO NA CHINA.
VALIDADE INDETERMINADA.

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: smarteck.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK

BRASIL

TEL.

+55 (11) 4090-2121

E-MAIL

sas@steck.com.br

steck.com.br

SERVIÇO DE ATENCIÓN STECK (SAS)

ARGENTINA

+54 11 4201-1489 / 4201-7534

MÉXICO

+52 55 5781-3502 / 3514 / 0813

COLÔMBIA

+57 311 876498

steckgroup.com

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR / IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 05.890.658/0002-10

AV. CONDESSA ELISABETH ROBIANO, 320
BOXE H - PQ. SÃO JORGE - CEP 03074-000
SÃO PAULO - SP